

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania wkładów z tonerem

Przed rozpoczęciem korzystania z wkładów z tonerem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować je podczas instalacji, eksploatacji, przechowywania oraz utylizacji produktu.

1. Zasady ogólne

- Używaj wkładów wyłącznie w urządzeniach zgodnych z ich przeznaczeniem.
- Nie rozbieraj wkładu na części, nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w elementy wewnętrzne.
- Nie stosuj wkładu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub jeśli zauważysz wysypany proszek.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt domowych.

2. Bezpieczna instalacja

- Przed montażem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli jest to wymagane przez instrukcję drukarki.
- Przed wyjęciem wkładu z opakowania przygotuj czyste, suche i dobrze oświetlone miejsce pracy.
- Podczas wyjmowania wkładu unikaj gwałtownych ruchów, upuszczenia oraz ściskania obudowy.
- Nie dotykaj elementów przewodzących, styków oraz powierzchni wrażliwych na uszkodzenie.
- Jeśli urządzenie wymaga usunięcia zabezpieczeń transportowych, zrób to ostrożnie i zgodnie z procedurą producenta urządzenia.

3. Ochrona zdrowia podczas użytkowania

- Unikaj wdychania pyłu tonerowego. Wkład montuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W razie przypadkowego rozsypania tonera nie używaj sprężonego powietrza ani gorącej wody.
- Jeżeli toner dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Jeżeli toner zetknie się ze skórą, umyj miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku połknięcia produktu lub większej ilości proszku skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem i zachowaj opakowanie do wglądu.

4. Warunki pracy i przechowywania

- Przechowuj wkłady w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie narażaj produktu na temperatury skrajne ani gwałtowne zmiany temperatury.
- Nie przechowuj wkładów w pobliżu otwartego ognia, urządzeń grzewczych ani substancji łatwopalnych.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na opakowaniu, aby nie uszkodzić obudowy tonera.

5. Eksploatacja i użytkowanie w drukarce

- Wkład instaluj tylko w urządzeniu wyłączonym lub w trybie serwisowym, jeśli wymaga tego instrukcja obsługi drukarki.
- Nie wyciągaj wkładu w trakcie drukowania, kalibracji lub inicjalizacji urządzenia.
- Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, przerwij pracę i sprawdź poprawność montażu zgodnie z instrukcją urządzenia.
- Nie próbuj resetować, naprawiać ani modyfikować elementów elektronicznych wkładu.

- Po instalacji zamknij wszystkie pokrywy i upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zablokowane przed uruchomieniem.

6. Postępowanie w przypadku wycieku lub rozsypania tonera

- Nie dotykaj proszku bezpośrednio gołymi rękami.
- Usuń toner za pomocą suchej, miękkiej ściereczki lub odkurzacza przeznaczonego do pyłów drobnych, jeśli jest dostępny.
- Nie używaj mokrych chusteczek, jeśli mogą spowodować rozmazanie tonera po powierzchni.
- Oczyszczone zabrudzone miejsce ostrożnie, aby uniknąć rozprzestrzeniania pyłu.
- Zanieczyszczone materiały usuń zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

7. Utylizacja

- Zużyte wkłady oraz opakowania oddawaj do punktów zbiórki odpadów lub recyklingu, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj tonerów ani nie wyrzucaj ich do ognia.
- Nie wyrzucaj tonerów do kanalizacji, ścieków ani do odpadów zmieszanych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

8. Dodatkowe środki ostrożności

- Nie używaj produktu w pobliżu dzieci podczas wymiany wkładów.
- Po zakończeniu montażu umyj ręce.
- Jeśli zauważysz nieprawidłową pracę urządzenia, zapach spalenizny, dym lub iskrzenie, natychmiast wyłącz sprzęt i odłącz go od zasilania.
- Nie używaj wkładu ponownie po jego uszkodzeniu lub po kontakcie z wodą.

Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko zdrowotne, uszkodzenia urządzenia oraz niewłaściwego postępowania z materiałami eksploatacyjnymi.

PREMIUM TONER CARTRIDGE

PREMIUM

Replacement Cartridge

100% SATISFACTION GUARANTEED

We warrant that all products are free from manufacturer's defects in material and under ISO9001 and ISO14001 quality certification. We will replace any defective products throughout their lifetime services



W2210A/X

AMSTECH

AMSTECH

UK : Please dispose of used toner cartridges according to local environmental regulations to ensure safe and eco-friendly disposal.

Germany : Bitte entsorgen Sie gebrauchte Tonerkartuschen entsprechend den örtlichen Umweltvorschriften, um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

France : Veuillez jeter les cartouches de toner usagées conformément aux réglementations environnementales locales afin de garantir une élimination sûre et respectueuse de l'environnement.

Italy : Smaltire le cartucce toner usate in conformità alle normative ambientali locali per garantire uno smaltimento sicuro ed ecologico.



RECYCLABLE
CARTON

AMSTECH

EC REP

PRINT LOGIC SP. Z O.O
Grójecka 208 Street, 2nd floor, 02-390 Warsaw, Poland
Email: mortimer@printlogic.pl



UK REP

TRENSCOM CO LTD
Room 306, Third floor, Gazette Buildings,
160-168 Corporation Street, Birmingham, United Kingdom, B4 6TF
Email: info@trenscom-ltd.com



FR
Cet emballage est
recyclable. Veuillez
vous en débarrasser
convenablement.



Manufacturer: Guangzhou Fengyong Technology Co., Ltd.
Address: Room 201 (P080), No. 13 & 15, Fujia Middle Street, Nansha District, Guangzhou, China
Email: service@fengyong-gz.com

Made in china

